

Welke snelsluiting op welke schoen:

Puma

Model

Puma Cascades DISC Mid 630211 S3
Puma Airtwist Black Laag DISC 644651 S3
Puma Cascades DISC Laag 640721 S3
Puma FUSE TC Groen DISC Laag 644211 S1P
Puma Charge Black 644541 Disc S1P
Puma Slide Black Disc Low S1PS 645141
Puma Aspire Pink Disc Low S3S 642950
Puma Aspire Pink Disc Mid S3S 632950
Puma Krypton Green Disc Mid S3S Esd 634320
Puma Krypton Green Disc Low S3S Esd 644320

Snelsluiting

Freelock Reparatie set 200151 MAAT M
Freelock Reparatie set 200151 MAAT S
Freelock Reparatie set 200151 MAAT S
Freelock Reparatie set 200151 MAAT S
Freelock Reparatie set 200151 MAAT S
Freelock Reparatie set 200151 MAAT S
Freelock Reparatie set 200151 MAAT S
Freelock Reparatie set 200151 MAAT S
Freelock Reparatie set 200151 MAAT M
Freelock Reparatie set 200151 MAAT M
Freelock Reparatie set 200151 MAAT S